

UMIDIGI

G2 Tab

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CZ

Uživatelská příručka

Základní informace:

Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktualizujte zařízení ihned, jakmile bude dostupná nová verze software!

Kupující je povinen zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, a také i v dodacím listu a v dokladu o koupi. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím listu a i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží, a tedy nebude možné porovnáním tohoto sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v záručním listu, dodacím listu a dokladu o koupi zboží ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je servisní středisko oprávněno reklamaci takového zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O tomto je Kupující povinen poučít i osoby, kterým by zboží následně prodával. Tablet reklamujte u svého prodejce. Záruční list je na posledních stránkách tohoto manuálu nebo na samotném listu. Lokalizace v daném jazyce nemusí být vždy kompletní.

Upozornění - mikrofon je umístěn na spodní straně tabletu, pokud dojde k jeho překrytí (např. rukou), druhá strana nebude slyšet, nebo bude slyšet velmi špatně.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím tabletu musíte nejprve dobít jeho baterii na 100%.

1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky. Konektor USB-C lze připojit z obou dvou stran, při přijování ale nepoužívejte násilí.
2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte tablet od nabíječky.

Zapnutí / vypnutí tabletu / režim spánku

Ujistěte se, že baterie je plně nabitá.

1. Stlačením tlačítka Zapnutí (tlačítko na pravém boku tabletu) se tablet zapne.
2. Tablet vypnete stlačením tlačítka Zapnutí a volbou možnosti Vypnutí.
3. Pro přepnutí tabletu do režimu spánku krátce stiskněte tlačítko pro Zapnutí.

Bezpečnostní upozornění

Nepoužívejte tablet, během řízení vozidla. Nepoužívejte tablet na čerpacích stanicích. Tablet držte alespoň 15 mm od svého ucha a těla. Tablet produkuje jasné nebo blikající světlo. Drobné části tabletu mohou způsobit dušení. Nevystavujte tablet k otevřenému ohni. Tablet může produkovat hlasitý zvuk. Tablet není odolný vůči kovovým pilinám. Nevystavujte tablet magnetickému záření. Nepřibližujte se s tabletem k zdravotnickým zařízením. Na požádání vypněte tablet v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních.

Udržujte tablet v suchu.

Na požádání vypněte tablet na letištích a v letadlech.

Tablet nerozebírejte.

V blízkosti výbušných materiálů a chemikálií tablet vypněte.

Tablet používejte pouze s ověřeným vybavením.

Během nouzových situací se nespolehejte pouze na Váš tablet.

Součástí tabletu/PCB může být štitok, který detekuje vlhkost. V případě vlhkosti v tabletu štitok umístěný uvnitř tabletu zčervená. Dovozeč má právo neuznat záruku u takto poškozeného tabletu.

Poškození vyžadující odbornou opravu

Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaný servis, nebo dodavatele:

Do tabletu se dostala vlhkost.

Tablet je mechanicky poškozen.

Tablet se nadstandardně přehřívá.

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s



komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Uvnitř tabletu je umístěna záruční pečť sloužící k ověření, zda nebylo do tabletu neodborně zasahováno. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto ASPRA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení **G2 Tab** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.umidigi.tech. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		



Omezení používání WiFi:

Itálie – podmínky používání WiFi sítě popisuje tzv. *Kodex elektronické komunikace*

Norsko - omezení v pásmu 2,4 GHz se týká pouze plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.

RoHS: tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.umidigi.tech

Provoz radiových zařízení: CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2 a VO-R/12/09.2010-12. SK: Toto rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecného povolení VPR – 07/2014, VPR – 02/2017 a VPR – 35/2012.

Maximální EIRP:

Max. 2 W

Rozsah frekvencí:

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax

Google, Android a Google Chrome jsou obchodní značkou **Google LLC**.

Výrobce:

Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd
406-407 Jinqi Zhigu Building, 4/F, Tangling Road, Nanshan District, Shenzhen City, China

Distributor do EU:

ASPRA a.s., Kalvodova 105/5,
602 00 Brno - Pisárky, CZ

Copyright © 2023 ASPRA a.s. Všechna práva vyhrazena.

SK

Uživatelská příručka

Základní informace:

Pre bezproblémové používanie produktu si prosím pozorne prečítajte nasledujúce manuál.

Jednotlivé parametre, popis obrázky a vzhľad v manuáli sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých verziách a updatech.

Tlačové chyby vyhradené.

Aktualizujte zariadenie ihneď, akonáhle bude dostupná nová verzia software.

Kupujúci je povinný zabezpečiť uvedenie sériového čísla v záručnom liste, a tiež aj v dodacom liste a v doklade o kúpe. Kupujúci berie v tejto súvislosti na vedomie, že ak nebude v doklade o kúpe, dodacom liste ani v záručnom liste vyznačené sériové číslo tovaru, a teda nebude možné porovnanie tohto sériového čísla uvedeného na tovare a na jeho ochrannom obale so sériovým číslom uvedeným v záručnom liste, dodacom liste a doklade o kúpe, že tovar pochádza od predávajúceho, je servisné stredisko oprávnené reklamáciu takého tovaru automaticky odmietnuť. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný poučiť aj osoby, ktorým tovar následne predáva. Produkt reklamujte u svojho predajcu. Záručný list i uživatelskú príručku nájdete v krabici od zariadenia. Lokalizácia v danom jazyku nemusí byť vždy kompletná.

Upozornenie - mikrofón je umiestnený na spodnej strane Tablet, ak dôjde k jeho prekrytiu (napr. rukami), druhá strana nebude počuť, alebo bude počuť veľmi zle.

Nabíjení baterie:

Před prvním použitím Tablet, musíte nejprve dobít jeho baterii na 100%.

1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky. Konektor USB-C možno pripojiť z oboch dvoch strán, při přijování ale nepoužívejte násilí.
2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Keď je batéria plne nabitá, odpojte Tablet od nabíječky.

Zapnutie a vypnutie Tablet:

Uistite sa, že batéria je plne nabitá.

Stlačením tlačidla Zapnutie sa Tablet zapne.

Tablet vypnete stlačením tlačidla Zapnutie a voľbou možnosti Vypnúť.

Pre prepnutie Tablet, do režimu spánku krátko stlačte tlačidlo pro Zapnutie.

Bezpečnostné upozornenie:

Nepoužíajte Tablet, počas riadenia vozidla. Nepoužíajte Tablet na čerpacích stanicích. Tablet držte aspoň 15 mm od svojho ucha a tela. Tablet produkuje jasné alebo blikajúce svetlo. Drobné časti Tablet, môžu spôsobiť dusenie. Nevystavujte Tablet k otvorenému ohňu. Tablet môže produkovat hlasný zvuk. Tablet nie je odolný vůči kovovým pilinám. Nevystavujte Tablet magnetickému žiareniu. Nepřibližujte sa s Tabletom k zdravotnickým zariadeniam. Na požiadanie vypnite Tablet v nemocnicích a iných zdravotnických zariadeniach.

Udržujte Tablet v suchu.

Na požiadanie vypnite Tablet na letiskách a v lietadlách.

Tablet nerozebírejte.

V blízkosti výbušných materiálů a chemikálií Tablet vypnite.

Tablet používejte iba s ověřeným vybavením.

Počas núdzových situácií sa nespolehejte len na Váš Tablet.

Součástí Tablet / PCB může být štitok, který detekuje vlhkost. V prípade vlhkosti v Tablete štitok umiestnený vo vnútri Tablet, zčervená. Výrobca má právo neuznať záruku u takto poškodeného Tablet. **Poškodenie vyžadujúce odbornú opravu:** Keď dôjde k nasledujúcim prípadom, obráťte sa na autorizovaného servisného technika alebo dodávateľa pre odbornú pomoc. Do Tablet, sa dostala vlhkost.

Tablet je mechanicky poškozený. Tablet sa nadstandardne prehrieva

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie



odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (přeškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcov zariadení. Všetko vyjadruje symbol přeškrtnutého kontajneru na výrobku, obale alebo tlačeneých materiáloch.

2) Záruční opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov o otázok kontaktujte svojho predajcu. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Uživateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Vo vnútri Tablet je umiestnená záručná pečť slúžiaca na overenie, či nebolo do Tablet, neodborné zasahované. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa praktiže vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Prehlásenie o zhode:

Týmto ASPRA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia **G2 Tab** je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.umidigi.tech

Záručná lehota je na výrobky 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak.

Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Obmedzenie používania WiFi:



Taliansko – podmienky používania WiFi siete popisuje tzv. *Kódex elektronickej komunikácie*
Nórsko – obmedzenie v pásme 2,4 GHz sa týka len plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.
RoHS:

Súčiastky použité v prístroji splňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.umidigi.tech

Prevádzka rádiových zariadení

CZ: Toto rádiové zariadenie je možné v ČR prevádzkovať v rámci všeobecného oprávnenia VO-R/1/05.2017-2 a VO-R/12/09.2010-12.

SK: Toto rádiové zariadenie je možné prevádzkovať v rámci všeobecného povolenia VPR – 07/2014, VPR – 02/2017 a VPR – 35/2012.

Maximálne EIRP:

Max. 2 W

Rozsah frekvencií:

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax

Google, Android a Google Chrome jsou obchodní značkou **Google LLC**.

Výrobce:

Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd
406-407 Jinqi Zhigu Building, 4/F, Tangling Road, Nanshan District, Shenzhen City, China

Distributor pre EU:

ASPRA a.s., Kalvodova 105/5,
602 00 Brno - Pisárky, CZ

Copyright © 2023 ASPRA a.s.

Všetky práva vyhradené.

PL

Instrukcja:

Poszczególne parametry, opis obrazka i wygląd w instrukcji obsługi mogą się różnić w zależności od poszczególnych wersji i aktualizacji. Błędy w druku zastrzeżone.

Gdy będzie dostępna nowa wersja oprogramowania, niezbędna jest aktualizacja.

Karta gwarancji znajduje się na ostatniej stronie instrukcji. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru seryjnego produktu na karcie gwarancyjnej, potwierdzenia odbioru oraz dowodu zakupu. Jeśli kupujący potwierdza, że numer seryjny nie jest zaznaczony na dowodzie zakupu, ani na liście przewozowym ani na karcie gwarancyjnej co oznacza że nie jest możliwe porównanie numeru seryjnego z wyżej wymienionych miejsc to nie ma pewności że produkt został kupiony u sprzedawcy – taki towar powinien być odrzucony przez kupującego ponieważ reklamacja jest odrzucana. Nabywca następnie musi poinformować wszystkie osoby, do których towar zostanie sprzedany. Produkt zostanie wymieniony na sprzedawcy. Lokalizacja w danym języku może nie zawsze być kompletna.

Ostrzeżenie - mikrofon znajduje się na spodzie tabletu, jeśli jest zasłonięty (np. dłonią), druga strona nie słyszy lub słyszy bardzo słabo.

Ładowanie baterii:

Przed pierwszym użyciem tabletu należy najpierw naładować baterię do 100%.

1. Podłącz adapter do złącza ładowarki. Złącze USB-C można podłączyć z obu stron, ale nie należy używać siły podczas łączenia.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego.
3. Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz tablet od ładowarki.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

Nie używaj tabletu podczas kierowania pojazdem.

Nie używaj tabletu na stacjach benzynowych.

Trzymaj tablet co najmniej 15mm od swojego ucha i ciała. Tablet wytwarza jasne lub pulsujące światło. Dłonie czepiące tabletu mogą spowodować uduszenie.

Nie wystawiaj tabletu na działanie ognia.

Tablet może wydawać głośny dźwięk.

Nie wystawiaj tabletu na promieniowanie agnetyczne.

Nie zbliżaj się z tabletem do urządzeń sanitarnych.

Na prośbę wyłącz tablet w szpitalach i innych pomieszczeniach sanitarnych.

Tablet powinien być zawsze suchy.

Na prośbę wyłącz tablet na lotniskach i w samolotach.

Nie demontuj tabletu.

W pobliżu materiałów wybuchowych i chemikaliów wyłącz tablet.

Tabletu używaj tylko ze sprawdzonym wyposażeniem.

W czasie nagłych wypadków nie polegaj wyłącznie na swoim tablecie.

Tablet/PCB może zawierać czynniki zawilgocenia, który wykrywa wilgoć. W

przypadku zawilgocenia tabletu czujnik w tablecie staje się czerwony. Producent ma prawo nie zaakceptować gwarancji na uszkodzony tablet.

Uszkodzenia wymagające profesjonalnej naprawy:

Jeżeli dojdzie do następujących przypadków, zwróć się do autoryzowanego serwisu lub dostawcy:

Do tabletu przedostała się wilgoć.

Tablet jest uszkodzony mechanicznie.

Tablet zbyttno się przegrzewa.

1) Dla gospodarstw domowych: Przedstawiony symbol (przekreślony kosz) na produkcie lub w towarzyszącej dokumentacji oznacza, że zużyte elektryczne lub elektroniczne produkty nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produktu należy oddać go w specjalnie do tego przeznaczonych punktach odbioru, gdzie będą przyjęte nieodpłatnie.

Właściwa utylizacja tego produktu pozwoli zachować cenne zasoby naturalne i pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, co mogłoby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadu. Więcej szczegółów otrzymasz w Urzędzie Miejskim lub najbliższym punkcie odbioru odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji odpadu tego typu mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi. Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych dla użytkowników (wykorzystanie firmowe lub handlowe): W celu właściwej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych uzyskaj szczegółowe informacje u swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych w krajach poza Unią Europejską: Symbol przedstawiony powyżej (przekreślony kosz) obowiązuje jedynie w krajach Unii

Europejskiej. W celu właściwej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych poproś o szczegółowe informacje w swoich urządach lub zapytaj sprzedawcę urządzenia. Wszystko to wyraża symbol przekreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub drukowanych materiałach

2) Naprawą gwarancyjne zleć swojemu sprzedawcy. W przypadku problemów technicznych i pytań skontaktuj się ze sprzedawcą. Przestrzegaj zasad pracy z urządzeniami elektrycznymi. Użytkownik nie jest uprawniony do rozbiierania urządzenia lub wymieniania jakiegokolwiek jego części. W tablecie znajduje się plomba gwarancyjna potwierdzająca, że tablet nie nosi śladów włamania. Podczas otwierania lub usuwania pokrywy grozi ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W wyniku niewłaściwego złożenia urządzenia i jego ponownego włączenia również narażasz się na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności:

ASPRa a.s. deklaruje, że sprzęt radiowy **G2 Tab** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej www.umidigi.tech

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla produktów, chyba że zaznaczono inaczej.

To urządzenie może być używane w następujących krajach:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Ograniczenia w zakresie korzystania z sieci WiFi:

Włochy - Warunki sieci WiFi opisano w Kodeksie elektronicznej komunikacji.
Norwegia - ograniczenia w 2,4 GHz odnosi się tylko do obszaru około 20 km od miejscowości Ny-Ålesund.

RoHS:

Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymogi i ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.umidigi.tech

Eksploatacja urządzeń radiowych

CZ: radiowe urządzenie może działać w CR podstawie ogólnego zezwolenia VO-R / 1 / 05.2017-2 i VO-R / 12 / 09.2010-12.

SK: Ten sprzęt radiowy może pracować pod ogólnym VPR autoryzacji - 07/2014, VPR - 02/2017 i VPR - 35/2012.

Maksymalna EIRP:

Max. 2 W

Zakres częstotliwości:

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax

Google, Android i Google Chrome są znakami towarowymi **Google LLC**.

Producent:

Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd
406-407 Jinqi Zhigu Building, 4/F, Tangling Road, Nanshan District, Shenzhen City, China

Dystrybutor w EU:

ASPRa a.s., Kalvodova 105/5,
602 00 Brno - Pisárky, CZ
Copyright © 2023 ASPRA a.s.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

HU

Alapvető információk

A kézikönyvben megjelenő egyes paraméterek, a leírás, az ábrák és a készülék megjelenése különbözhet az egyes verzióktól és frissítésektől függően.

A nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Frissítse a készülékét azonnal, amint az új szoftververzió elérhetővé válik!

A Vásárló köteles feltüntetni a sorozatszámot a garancialevélén, valamint a szállítólevélén és a vásárlási bizonylaton. A Vásárló e tekintetben tudomásul veszi, hogy amennyiben a vásárlási bizonylaton, a szállítólevélén és a garancialevélén nem lesz feltüntetve az áru sorozatszáma, tehát nem lesz lehetséges összehasonlítani a terméken és a védőcsomagoláson szereplő sorozatszámot a garancialevélén, szállítólevélén és a vásárlási bizonylaton szereplő sorozatszámmal annak ellenőrzése céljából, hogy az áru az Eladótól származik, a szervizközpontnak az ilyen áru reklamációját jogában áll automatikusan és további indok megadása nélkül elutasítani. Erről a Vásárló köteles

tájékoztatni a személyeket, akiknek az áru a következőkben továbbértékesítené. A tablet reklamálása esetén forduljon az eladójához. A garancialevél és a használati utasítás a tablet csomagolásának részét képezi.

Az adott nyelven történő lokalizáció nem mindig teljes.

Figurelem! A mikrofon a tablet alján helyezkedik el, ha az átfedésben van (pl. a kezével), a másik oldal nem fog hallani, vagy nagyon rosszul fog hallani.

Az akkumulátor töltése:

A tablet első használat előtt először 100% -ra kell töltenie az akkumulátort.

1. Csatlakoztassa az adaptert a töltő csatlakozójához. Az USB-C csatlakozó mindkét oldalról csatlakoztatható, de fogadáskor ne használjon erőt.

2. Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzatához.

3. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzza ki a tablett a töltőből.

A tablet ki- és bekapcsolása/álvó üzemmód:

Győződjön meg arról, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

1. A tablet bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Be gombot.

2. A tablet kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot

3. Röviden nyomja meg a Be gombot a tablet álvó üzemmódba állításához

Biztonsági óvintézkedések:

Ne használja a tablett jármű vezetése közben.

Ne használja a tablett üzemanyagtöltő állomásokon.

A tablett tartsa legalább 15 mm-re a fülétől és testétől.

A tablet éles vagy villogó fényt bocsát ki.

A tablet apró darabjai fulladást okozhatnak.

Ne tegye a tablett nyílt lángba.

A tablet erős hangot adhat ki.

A tablet nem ellenálló a fémfogócsokkal szemben.

Ne tegye ki a tablett mágneses sugárzásnak.

Ne közelítse meg tabletnal az egészségügyi berendezéseket.

Kérésre kapcsolja ki a tablett a kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben.

Tartsa a tablett szárazon.

Kérésre kapcsolja ki a tablett a repülőtereken vagy repülőgépekben.

A tablett ne szerelje szét.

A robbanásveszélyes és vegyi anyagok közelében a tablett kapcsolja ki.

A tablett kizárólag hitelesített kiegészítőikkel használja.

Vészhelyzetben ne hagyatkozzon csak a tablettjára.

A tablet/PCB része egy nedvességérzékelő címke. Nedvesség esetén a tablet belsejében elhelyezett címke pirossá válik. Az ily módon károsodott tablet esetében a gyártó jogában áll a garancia elutasítása.

A szakszerű javítást igénylő károsodások:

Amennyiben az alábbi esetek állnak fenn, forduljon a márkaszervizhez vagy a forgalmazóhoz:

A tabletna nedvesség került.

A tablett mechanikai károsodás érte.

A tablet túlságosan felhevül.



1) Háztartásokra vonatkozó tudnivalók: A terméken vagy a kísérő dokumentumokon feltüntetett ábra (áthúzott hulladékgyűjtő) azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos vagy elektronikai termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A termék helyes megsemmisítése érdekében adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyen, ahol azt ingyenesen átveszik. Ezen termék helyes megsemmisítésével Ön elősegíti az értékes természeti források megőrzését, valamint hozzájárul a környezetre és emberi egészségre való esetleges negatív hatás megakadályozásához, amely a helytelen hulladékgémszmissítéséből adódhatna. További részletekért forduljon a helyi önkormányzatához vagy a legközelebbi hulladéklerakóhoz.

Az ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése a nemzeti szabályozásokkal összhangban bírságot vonhat maga után. Az elektromos és elektronikai berendezések megsemmisítésével kapcsolatos információk felhasználók számára (céges és vállalati használat): Az elektromos és elektronikai berendezések helyes megsemmisítésére vonatkozó részletes információkért forduljon az eladójához vagy a forgalmazóhoz. Információk az Európai Unió kívüli országok felhasználói számára az elektromos és elektronikai berendezések megsemmisítésével kapcsolatban: A fentebb feltüntetett ábra (áthúzott hulladékgyűjtő) csak az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikai berendezések helyes megsemmisítésére vonatkozó részletes információkért forduljon az Ön országa hatóságaihoz vagy a berendezés eladójához. A terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott dokumentumokban szereplő áthúzott hulladékgyűjtő mindent elmond.

2) A berendezés garanciális javításait az Ön eladójánál igényelje. Az esetleges műszaki problémák vagy kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval. Tartsa be az elektromos berendezésekkel való munkára vonatkozó szabályokat. A felhasználónak nem áll jogában szétszerelni a berendezést vagy annak bármely alkatrészét kicserélni. A tablet belsejében garanciális pecsét van elhelyezve, amely azt hivatott ellenőrizni, hogy a tabletna nem hatoltak-e be szakszerűtlenül. A fedőlapok kinyitásával vagy eltávolításával áramütés kockázata áll fenn. A berendezés helytelen összeszerelésével és újbóli bekapcsolásával szintén fennáll az áramütés kockázata.

Megfelelési nyilatkozat:

Az ASPRA a.s. ezennel kijelenti, hogy a **G2 Tab** típusú rádióberendezés összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes terjedelmében a www.umidigi.tech internetes oldalakon található meg.

A termékekre 24 hónapos jótállási idő vonatkozik, amennyiben nincs másként meghatározva.

Ez a berendezés a következő országokban használható:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

WiFi használati korlátozások:

Olaszország WiFi-hálózat használatának feltételeit az ún. *Elektronikus kommunikáció kódexe* tartalmazza.

	IT
	NO

Norvégia - a 2,4 GHz-es sáv korlátozása csak a Ny-Ålesund település körüli 20 km-es területet érinti.

RoHS: Ez a berendezés teljesíti az elektromos és elektronikus berendezésekben néhely veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozására vonatkozó előírásokat (a tv. 481/2012 sz. kormányrendelete, a kormányrendelet 391/2012 sz. módosított változata), ezáltal egyben az (EK) 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvek előírásait az elektromos és elektronikus berendezésekben néhely veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozására vonatkozó előírásokat is. Az RoHS nyilatkozat a www.umidigi.tech weboldalon letölthető.

A rádióberendezések üzemeltetése:

CZ: Ez a rádióberendezés a Cseh Köztársaságban a VO-R/1/05.2017-2 és a VO-R/12/09.2010-12 általános engedélyezés keretében üzemeltethető.

SK: Ez a rádióberendezés a VPR – 07/2014, a VPR – 02/2017 és a VPR – 35/2012 általános engedélyezés keretében üzemeltethető.

Maximális EIRP:

Max. 2 W

Frekvenciatartomány:

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax

A Google, az Android és a Google Chrome a **Google LLC** védjegye.

Gyártó:

Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd

406-407 Jinqi Zhigu Building, 4/F, Tangling Road, Nanshan District, Shenzhen City, China

Forgalmazó az EU-ban:

ASPRa a.s., Kalvodova 105/5,
602 00 Brno - Pisárky, CZ
Copyright © 2023 ASPRA a.s.
Minden jog fenntartva.